

### 1. Telefonní seznam:

Zobrazí se kliknutím na Ovládací tlačítko (stisk dolů) – obrázek otevřené knihy.

Tímto způsobem i **přidáte další kontakt** volbou „Nový zaznam“.

**2. Nepřijatý hovor:** Pokud máte nepřijatý hovor, **bliká červeně tlačítko s obálkou**. Kliknutím na obálku se objeví, kolik nepřijatých hovorů máte, kliknutím na OK, pak kdo volal a kdy. Pokud chcete zavolat zpět, stačí najet na záznam se zmeškaným hovorem a zvolit volat (zelené sluchátko). Kliknutím na obálku se můžeme kdykoliv na zmeškané hovory podívat, doporučujeme je po vyřízení mazat.

**3. Hlasitý odposlech:** Klikneme na **Tlačítko hlasitého telefonování (reproduktor)**, stejným způsobem i vypínáme.

**4. Zapnutí/Vypnutí vyzvánění:** Stiskneme dlouze **Tlačítko \***.

**5. Režim Eko:** Pokud máte telefon blízko základnové stanice, můžete použít funkci Eko, u které sluchátko redukuje rádiový výkon v závislosti na vzdálenosti od základny. **Pokud je dále, tuto funkci zapínat nedoporučujeme.** Klikneme na ovládací tlačítko (stisk vpravo) **Nastavení** – vybereme **Režim Eko** a stiskneme **OK**.

**6. Baterie:** Pokud se Vám přístroj rychle vybíjí nebo se snižuje kvalita během hovoru, může to být způsobeno i slabými bateriemi. Doporučujeme Vám zakoupit **dobíjecí baterie kolem 1000mAh**, přístroj podporuje 600 – 1200mAh. **V žádném případě do přístroje nedávejte běžné baterie!!!** Pamatujte na to, že záruka na baterie je 6 měsíců.

**Pokud si chcete pročíst kompletní návod v češtině, stačí si ho stáhnout ze stránek výrobce:**

[www.siemens.com/gigaset](http://www.siemens.com/gigaset)

Kliknutím na tento odkaz se dostanete přímo k Vašemu telefonu:

<http://gigaset.com/cz/cs/product/GIGASET/C610IP.html>

**7. Záznamník:** Tento telefon nemá záznamník.

**8. Použití na standardní pevnou linku:** Tento telefon lze použít i na standardní pevnou linku, nebo i na oba typy linek současně.

**9. Vypnutí a zapnutí telefonu:** Stačí stisknout tlačítko s červeným telefonem (zavěsit) delší dobu a sluchátko se vypne. Výborné je, že pokud sluchátko zapnete a někdo volal v době, kdy bylo sluchátko vypnuté, zobrazí se nepřijatý hovor. Ideální pokud máte malé děti, nebo nechcete být rušeni.

**10. Jak najdu sluchátko, pokud jsem ho někde založil a nevím kde?**

Stiskneme tlačítko na základně a telefon začne vyzvánět, pokud máte více sluchátek, vyzvánějí všechna.

**11. Je možné volit často používaná čísla jednoduše jedním stisknutím tlačítka.** Nastavení provedeme delším stisknutím požadované volby (např. číslo 2) a vybráním požadovaného kontaktu z telefonního seznamu, který se nám ukáže.

**Rychlou volbu vyzkoušíme jednoduše stisknutím tlačítka rychlé volby déle než 2s. Číslo pod rychlou volbou se nám vytočí.**

**12. Při použití více sluchátek je možné jednoduše zkopírovat celý telefonní seznam do druhé ručky (sluchátka).**

Nastavení provedeme kliknutím na Ovládací tlačítko (stisk dolů) – obrázek otevřené knihy. Tímto se dostaneme na telefonní seznam. Najedeme na jakýkoliv záznam, Možnosti, Kopírovat vše, OK, vybereme ručku (např. INT2) a OK. Všechny záznamy se odešlou.

**13. Je možné zavolat někam na technickou podporu v případě, že si nevím s něčím rady? Ano.**

**Kontakty:**

**Tel.: +420 233 032 727**

**14. Pokud chcete zkonzultovat další funkce tohoto velice oblíbeného VoIP telefonu, kontaktujte nás na [saocomp@saocomp.cz](mailto:saocomp@saocomp.cz), odpovíme Vám a odpovědi doplníme do následující verze manuálu.**