

1) Změna firmwaru v settopboxu

Nejdříve Vám zavoláme, že máme z naší strany vše připraveno a můžeme přenos provést. Pak je potřeba vytáhnout zezadu ze settopboxu napájecí kabel (ten tenký černý) a po zhruba minutě zapojit zpět. Settopbox najede a objeví se obrazovka, kde je možné vybrat buďto Češtinu nebo English. Tímto jsme si ověřili, že již je na nové platformě NEJ.

2) Nyní je potřeba vyresetovat settopbox, aby bylo možné RF ovladač znovu napárovat

To provedeme tak, že odpojíme napájecí adapter ze zásuvky, zmáčkne tlačítko na spodní straně set top boxu a stále ho držíme,




připojíme zpět napájecí adapter do elektriny (tlačítko stále držíme) a jakmile se blikající žlutá dioda na set top boxu zbarví do červena




tlačítko pustíme.

Na televizní obrazovce se nám zobrazí ovladač s obrázkem ať zmáčkne na ovladači modré tlačítko a tlačítko OK současně.




Poté se nám na televizní obrazovce zobrazí čtyř-místný číselný kód



který vyřukáme na ovladači. Jakmile toto provedeme, začne set top box najíždět.

3) Čekáme až do doby, kdy se na obrazovce objeví 2 loga NEJ.CZ, případně blikání nebo zrnění na obrazovce a od této doby

Mačkáme modré tlačítko a tlačítko OK současně na ovladači opakovaně



tak dlouho dokud se neobjeví velké logo NEJ s teploměrem (to je ten načítací pruh zleva doprava).

V této době se provede párování ovladače se settopboxem.

Poté vyčkáme, až nám opět najede obrazovka, kde je možné vybrat buďto Češtinu nebo English.

Až se tak stane, **vyčkáme zhruba 2 minuty** a pak už by měl RF ovladač standardně fungovat. Tedy pomocí OK potvrdíme češtinu a měl by najet nějaký televizní kanál již na NEJ.CZ.

V případě, že něco nezafungovalo, opakujeme postup od bodu 1 znovu. To by znamenalo, že se z nějakého důvodu nepodařilo provést párování v bodu 3. Je bohužel zcela normální, že toto musíme udělat i 5x než se trefíme u bodu 3, ale jakmile se to povede, máme hotovo.